



GLOBAL EQUIPAMENTOS

Tele vendas:
16 3242 2074

DSZ-II - MULTITIMER MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;
- Tire o instrumento da embalagem e conecte-o à força corretamente;
- Em seguida, pressione o interruptor traseiro para ligá-lo. O display mostrará hora e data.

1. Ajuste de hora e data:

Para ajuste de hora e data, pressione "←" ou "→". Ajuste os minutos e a hora pressionando os números de "1 à 10" no teclado. Depois de ajustado, pressione o botão "**MIN SET**" (acima) para finalizar. Depois, pressione o botão "**TIME/DATE**". Para mudar para o ajuste de data, pressione "←" ou "→". Ajuste o ano, mês e o dia pressionando os números de "1-10" no teclado. Gire o botão "**MIN/SET**" e ajuste a semana (exibe a semana somente na interface de data). Depois de ajustado, pressione o botão "**MIN/SET**" (acima) para finalizar.

2. Configurações de tempo:

A. Configuração rápida (tempo definido apenas dentro de uma hora)

Pressione qualquer número de "1-15" e gire o botão "**MIN/SET**" (acima) e o "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) para definir os minutos e segundos. Em seguida, pressione o botão "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) para confirmar o ajuste de tempo. Automaticamente, o aparelho seguirá para escolha da música. Gire o "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) e escolha sua música preferida, em seguida, pressione o "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) para confirmar a música. O relógio mostrará a contagem regressiva.

B. Configuração normal (tempo definido dentro de cem horas)

Pressione "←" ou "→", em seguida, o botão "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) e depois pressione qualquer número de "1-15" no teclado, para selecionar o número da temporização a ser ajustada. Para confirmar o ajuste de tempo, pressione "←" ou "→" e ajuste a hora, os minutos e os segundos pressionando os números de "1 à 10" no teclado. Depois, pressione o botão "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) para confirmar o ajuste de tempo. Automaticamente, o aparelho seguirá para escolha da música. Gire o "**SEC/ESC/ENTER**" (abaixo) e escolha sua música preferida, em seguida, pressione o



**GLOBAL TRADE
TECHNOLOGY**

contato@globaltradebr.com.br
www.globaltradebr.com.br



GLOBAL EQUIPAMENTOS

Tele vendas:
16 3242 2074

"SEC/ESC/ENTER" (abaixo) para confirmar a música. O relógio mostrará a contagem regressiva.

Quando acabar o tempo, a música vai tocar por 30s e o número da temporização que chegou ao fim vai piscar. Pressione o botão **"MIN/SET"** para silenciar.

* Quando algumas das 15 temporizações chega ao fim, ela não pode ser ajustada novamente, antes de ser cancelada, pressionando o segundo o botão **"SEC/ESC/ENTER"** (abaixo) .

* Se qualquer uma das 15 temporizações precisa ser verificada, apenas pressione o número referente e o display irá exibir quanto tempo resta. Cinco segundos antes, ele irá exibir automaticamente no display.

Precauções

- O multímetro é um instrumento elétrico muito preciso. Intensa agitação ou umidade extrema e forte magnetismo vão causar seu mau funcionamento.
- O instrumento deve ser mantido em local seco, isento de agentes corrosivos ou forte magnetismo.
- É sugerido guardar a caixa original, em caso de devolução para reparos.
- Limpe o instrumento antes da devolução, para evitar contaminações. Por favor, devolva o equipamento em sua embalagem original.
- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.



**GLOBAL TRADE
TECHNOLOGY**

contato@globaltradebr.com.br
www.globaltradebr.com.br